

**Tronic 1100**

TR1100 21 B

7736504687

I dati soddisfano i requisiti dei regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7736504687
Classe di efficienza energetica			-
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			B
Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	0
Livello della potenza sonora all'interno	L <sub>WA</sub>	dB	15
Profilo di carico dichiarato			S
Altri profili di carico			-
Consumo quotidiano di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	Q <sub>elec</sub>	kWh	2,313
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	497
Consumo annuo di energia elettrica (altri profili di carico, condizioni climatiche medie)	AEC	kWh	-
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η <sub>wh</sub>	%	37
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (altri profili di carico)	η <sub>wh</sub>	%	-
Consumo quotidiano di combustibile	Q <sub>fuel</sub>	kWh	0,000
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	0
Consumo combustibile annuo (altri profili di carico)	AFC	GJ	-
Acqua miscelata a 40 °C	V40	l	-
Acqua miscelata a 40 °C (altri profili di carico)	V40	l	-
Volume del accumulatore	V	l	-
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	AEC	kWh	-
Indicazioni sulla capacità di funzionamento al di fuori delle ore di punta			no
Consumo settimanale di combustibile con regolazione intelligente	Q <sub>fuel,week,smart</sub>	kWh	0,000
Consumo settimanale di energia elettrica con regolazione intelligente	Q <sub>elec,week,smart</sub>	kWh	0,000
Consumo settimanale di combustibile senza regolazione intelligente	Q <sub>fuel,week</sub>	kWh	0,000
Consumo energetico settimanale senza regolazione intelligente	Q <sub>elec,week</sub>	kWh	0,000
Controllo intelligente attivato?			no
Impostazione del termostato (di fabbrica)	T <sub>set</sub>	°C	-
Volume del accumulatore non solare (Vbu)	Vbu	l	-

Nelle istruzioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.